

Link do produktu: <https://sklep.centropol.pl/programator-czasowy-tygodniowy-12v-dc-16a-p-967.html>



Programator czasowy tygodniowy 12V DC 16A

Cena	99,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CN101A
Kod producenta	CN101A
Producent	INNY

Opis produktu

Niskonapięciowy programator czasowy tygodniowy CN101A 12V DC/AC 16A

Przeznaczony do instalacji 12V. Umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie podłączonych urządzeń o zadanej porze. Możliwość podłączenia ustawienia 16 programów. Umożliwi np włączenie na noc oświetlenia i wyłączenie go rano, włączenie pompki wody, podlewania, fontanny i wiele innych zastosowań.

Rozdzielczość ustawiania czasu to 1 minuta (minimalny czas włączenia urządzenia). Posiada zegar tygodniowy. Maksymalny obciążenie 16A (rezystancyjne) i ok 8A (indukcyjne - np. silniki).

Programowanie jest bardzo proste:

Programowanie.

1. Jeśli jest potrzeba to odblokować klawisze jak wyżej, następnie należy nacisnąć P. Na wyświetlaczu pojawi się „1on” , teraz należy ustawić czas włączenia programu nr 1 za pomocą przycisków H+ i M+ oraz wybrać w jakie dni ma być aktywny przyciskiem D+. Po ustawieniu należy ponownie nacisnąć P, pojawi się „1off” i analogicznie ustawiamy porę zakończenia programu nr 1.
2. Kolejne programy ustawiamy analogicznie jak powyżej
3. Jeśli chcemy skasować dany program należy go wybrać przyciskiem P i skasować naciskając C/R (zamiast czasu ukaże się “-:-:-” co oznacza brak programu..

Podczas ustawiania każdego programu można zdefiniować w jakie dni ma być ten program aktywny:

- tylko w jeden dzień tygodnia (tylko poniedziałek, tylko wtorek itd...)
- w poniedziałki, środy i piątki
- we wtorki, czwartki i soboty
- w sobotę i niedzielę
- w poniedziałek, wtorek i środę
- w czwartek, piątek i sobotę
- w dni robocze (poniedziałek do piątku)
- w dni robocze z sobotą (poniedziałek do soboty)

- codziennie

Każdy program można definiować niezależnie, jak też można np. 2 lub więcej programów zdefiniować w te same dni. Możliwości ustawienia jest bardzo wiele. Można też włączyć i wyłączyć obciążenie ręcznie - przyciskiem MANUAL. Tutaj wskaźnikiem jest trójkąt w dolnej linii wyświetlacza. Jeśli jest on po lewej stronie oznacza to włączenie ręczne (ON), jeśli jest w środku to oznacza pracę automatyczną (AUTO) a jeśli po prawej stronie to oznacza wyłączenie ręczne (OFF). .

Sterownik posiada także czerwoną kontrolkę załączenia wyjścia obok przycisku MANUAL.

Dane techniczne:

- zasilanie 12V (11-13V)
- wyjście 1 szt o max obciążeniu 16A
- pobór mocy poniżej 2VA
- posiada 16 programów
- błąd zegara ok 2 sekundy/doba
- temperatura pracy -10 do +40C
- wielkość 60x 60mm, grubość 32mm
- posiada kontrolkę załączenia wyjścia

Programator umożliwia wykonanie niskonapięciowego lub w pełni autonomicznego sterowania sytemu nawadniania czy też podlewania roślin (przy wykorzystaniu dostępnych w naszym sklepie niskonapięciowych pomp FOTTON) Sterowanie pozwala uzyskać precyzyjny system podlewania lub dozowania płynu. Programator znajduje zastosowanie także w wielu innych układach niskonapięciowych i autonomicznych.

Zapraszamy