

Link do produktu: <https://sklep.centropol.pl/zestaw-do-napealniania-instalacji-solarnej-z-pompa-fotton-ftl-223-4-8-bara-z-przylaczem-gw34-p-1076.html>



Pompa objęta pełnym serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym, oferujemy również części zamienne.

Uwaga / odpowiedź serwisowa:

W typowych instalacjach solarnych np w domkach jednorodzinnych ciśnienie robocze w układzie powinno wynosić ok 2-2,4 bar. Zestaw po zmontowaniu ale przed przyłączeniem do instalacji solarnej należy odpowietrzyć/zalać, czyli po włożeniu węża ssącego do zbiornika z płynem włączyć na chwilę pompę do momentu wypłynięcia płynu z końcówki węża tłocznego, po czym pompę należy wyłączyć i dopiero teraz podłączyć przewód tłoczny do instalacji. Tak odpowietrzonym zestawem można rozpocząć uzupełnienie instalacji płynem. Operacje należy powtórzyć po każdorazowym zapowietrzeniu węża ssącego czyli np gdy braknie płynu w zbiorniku z którego uzupełniamy instalację.

Pełna instrukcja napełniania z użyciem zestawu w wersji papierowej może zostać na życzenie klienta dołączona do produktu. Instrukcja dostępna jest także na naszym Blogu - dolne menu "INFORMACJE" naszego sklepu, zakładka "Blog - odpowiedzi na pytania, porady" odpowiedź na pytanie 12.

ZAPRASZAMY

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Koncentrat płynu solarnego Gliko: bez koncentratu , z koncentratem (+ 159,00 zł)

Instrukcja do zestawu FOTTON: Bez instrukcji , Instrukcja do zestawu FOTTON

Filtr wody: bez filtra , Filtr ssący fi 10 mm (+ 12,60 zł)

Zasilacz do pompy: bez zasilacza , Zasilacz do pompy 12V 5A 60W (+ 78,00 zł)